



Verwarmingsplaatje

Alvorens het in gebruik te nemen ...

Voor je de gevulde fles(sen) op het bovensvlak van het verwarmingsplaatje plaatst, moet je eerst ervoor zorgen dat het plaatje op een gelijke ondergrond staat. Indien u 2 gevulde flessen op het verwarmingsplaatje wil plaatsen, controleer dan eerst of de ondergrond waar het plaatje opstaat, stevig genoeg is om dit gewicht te kunnen dragen.

DENK ER WEL AAN DAT 2 FLESSEN VAN 5L GEVULD MET WATER MEER DAN 10 KILO WEGEN !!!!

Steek de plug achteraan in het plaatje en steek dan de stekker in het stopcontact.

Het verkleiklichtje moet nu branden en dit wil zeggen dat het apparaat in werking is. Het heeft geen enkel nut om te wachten en te voelen tot het plaatje warm wordt.

Dit verwarmingsplaatje is uitgerust met een oververhittingbeveiliging die als volgt werkt :

1. Deze beveiliging verhindert dat de temperatuur van het plaatje te hoog wordt. Soms zal het verkleiklichtje van het plaatje aan- en uitspringen (afhankelijk van de omgevingstemperatuur). Dit heeft helemaal geen invloed op de werking van het apparaat en moet niet afgezet worden.

2. Indien uw verwarmingsplaatje per ongeluk bedekt werd, zodat de temperatuur veel te hoog wordt, dan zal het verwarmingselement automatisch uitvallen en alsook het lichtje zal niet meer branden.

Als dit gebeurd is, dan trekt u de stekker uit en laat het plaatje minstens 10 minuten afkoelen.

Daarna kan het verwarmingsplaatje terug zoals voorheen gebruikt worden.

Het verwarmingsplaatje is zo ontworpen dat het steeds ongeveer 9°C boven de kamertemperatuur verwarmt. Als de temperatuur in de kamer bv. 15°C is, dan zal de vloeistof een maximum temperatuur halen van 24°C. Als de omgevingstemperatuur 27°C bedraagt, is het raadzaam het verwarmingsplaatje uit te schakelen aangezien het warm genoeg is voor uw wijn, bier of kombouchazwam.

Het is wel aan te raden op geregelde tijdstippen de temperatuur te controleren zodat u zeker bent van een constante warmte die nodig is voor de vergisting.

Het verwarmingsplaatje is geschikt voor glazen of plasticen flessen, aangezien de oppervlaktetemperatuur van het plaatje zelf nooit hoog is, zodat het plastic zelf niet beschadigd wordt.

Volg steeds de aangegeven instructies voor de gisting van uw wijn, bier of komboucha. Het verwarmingsplaatje zal de gistingsperiode aanzienlijk verkorten.

Het verwarmingsplaatje is beschermd tegen het eventueel overlopen van het waterslot tijdens de gisting.

De gemorste vloeistof wordt opgevangen door het speciaal vervaardigde oppervlak.

Reiniging

Zorg ervoor dat u voor het reinigen de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.

Doe een beetje detergent op een vochtige doek of spons en reinig daarmee het verwarmingsplaatje.

Gebruik nooit oplosmiddelen (zoals aceton, ...) om te reinigen, deze zullen het verwarmingsplaatje beschadigen .

Dompel het verwarmingsplaatje NOOIT onder in het water om te reinigen!

Belangrijke bijkomende instructies

Wanneer u een verwarmingsplaatje heeft voor meerdere flessen dan is het van belang het volledige aantal flessen op dit plaatje te zetten, zelfs indien u er niet zoveel nodig heeft. De niet gebruikte flessen vult u gewoon met water. Dit zal er dan voor zorgen dat de warmte gelijkmatige verdeeld blijft en zo ook wordt afgegeven. Dus op het rechthoekige plaatje plaats je dan 2 flessen, op het grote vierkante plaatje plaats je dus 4 flessen.

Brouwland

Korspelsesteenweg 86 • B-3581 Beverlo - België

Tel. +32-(0)11-40.14.08 • Fax. +32-(0)11-34.73.59

sales@brouwland.com • www.brouwland.com